

14.4 Personal Computer (PC)

Der Personal Computer wurde 1981 von IBM in den Markt eingeführt. Dabei entstand auch der Markenname **Personal Computer** bzw. **PC**.

Hersteller von Komponenten für PC entwickeln ihre eigene Hardware und halten sich an die aktuellen Standards für die Verbindung von Hardware und Software, sogenannte Schnittstellenstandards (Bild 1). Dadurch ist gewährleistet, dass Hardware und Software von unterschiedlichen Herstellern zusammenarbeiten, also kompatibel sind.

Ein Personal Computer ist ein weit verbreiteter Mikrocomputer mit standardisierten Schnittstellen für Hard- und Software.




Bild 1: PC-Schnittstellenstandards

14.4.1 Komponenten eines PC

Ein PC besteht aus mehreren Komponenten (Bild 2). Das Zentrum bildet das Mainboard² (Motherboard). Auf ihm befinden sich alle Bestandteile eines Mikrocomputers (Seite 491). Das Mainboard wird auch als Zentraleinheit des PC bezeichnet. Dieser Begriff darf nicht mit der zentralen Prozessoreinheit (CPU = Central Processing Unit), welche die Zentrale des Mainboards ist, gleichgesetzt werden. Alle Bestandteile um das Mainboard bilden die Peripherie. Beim PC wird zwischen Peripherie innerhalb des PC-Gehäuses (interne Peripherie), z.B. interne Festplatte oder internes Modem, und Peripherie außerhalb des Gehäuses (externe Peripherie), z.B. externe USB-Festplatte, externes Modem oder Drucker, unterschieden.

Bei der Montage eines PC (Bild 2) muss das Mainboard mit dem Mikroprozessor und dem Arbeitsspeicher (RAM) bestückt werden. Wenn Grafik-, Sound- oder Netzwerkschnittstelle nicht mit auf dem Mainboard enthalten sind, werden dafür entsprechende Einsteckkarten verwendet. Für die Stromversorgung wird ein Schaltnetzteil (Seite 257) benötigt, das für alle verwendeten Komponenten eine ausreichende Leistung, z. B. 550 W, zur Verfügung stellen muss.



Montageschritte beim PC-Selbstbau

- Blende für Mainboard-Buchsen (liegt Mainboard bei) an Gehäuse-Rückseite befestigen.
- 2. Festplatten-, CD/DVD-, Disketten-Laufwerk montieren.
- 3. Gewindebuchsen für Mainboard-Befestigung in Gehäuse einschrauben.
- 4. Mainboard montieren. Auf richtige Lage der Buchsen (Rückseite) achten.
- 5. Netzteil in Gehäuse montieren.
- Verbindung für Schalter und Anzeigen des Gehäuses zum Mainboard herstellen.
- 7. Stromversorgungsleitungen anschließen.
- 8. Datenleitungen anschließen.
- Arbeitsspeicher einstecken (dabei nicht verkanten).
- 10. CPU einsetzen.
- 11. CPU-Kühler montieren.



ESD³-Schutzmaßnahmen beachten!



Bild 2: PC-Komponenten